

WWW.EVERDIGM.COM

EVERDIG

Sales & Marketing


Tel +82-2-801-0780 Fax +82-2-801-0899

Head office & Factory


Tel +82-43-530-3300 Fax +82-43-530-3426

www.youtube.com/user/everdigm01

facebook www.facebook.com/EverdigmCo



БУРОВЫЕ СТАНКИ КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ



СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Буровые станки ECR12/18 отвечают самым жестким требованиям



ОПЦИОНАЛЬНЫЙ СДВИЖНОЙ ВРАЩАТЕЛЬ



- Сдвигается для доступа к штанге, облегчая вертикальное и
- Оснащен устройством двойной безопасности для предотвращения случайного бокового смещения во время бурения: рычаг блокировки, вкл/выкл клапана сблокировано
- Нет необходимости отрегулировать натяжение цепи благодаря отсутствию цепи внутри вращателя

БЕЗОТКАЗНЫЙ ШТАНГОДЕРЖАТЕЛЬ






Предотвращает падение буровой штанги при прекращении подачи питания, благодаря

ДВУХСКОРОСТНАЯ ГЛАВНАЯ ЛЕБЕДКА



- Оснащена предохранительной пружиной гидравлического тормоза с центральным клапаном
- Имеет две скорости: высокая скорость для втягивания, низкая скорость для увеличенной тяги



A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

КАНАТНАЯ ЛЕБЕДКА

1 Стандартная канатная лебедка



Оснащена предохранительной пружиной гидравлического тормоза с центральным клапаном


2 Опциональная канатная лебедка с укладчиком




- Позволяет равномерно наматывать канат без заломов
- □ Подстраивается под угол бурения

ВЫДВИЖНЫЕ ОПОРЫ

Стандартные выдвижные опоры



Мощные домкраты обеспечивают повышенную стабильность в процессе бурения





- Выдвигаются вертикально и горизонтально для облегчения загрузки на трейлер
- Улучшают устойчивость на грунте

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Буровые станки ECR12/18 отвечают самым жестким требованиям

КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ

Стандартные рычаги управления





УЗЕЛ БУРОВОГО НАСОСА



- Необходим для колонкового бурения
- □ Простота крепления к базе с помощью болтов
- Гидравлический привод от базы

2 Опциональное дистанционное управление



клапан хода с рычагом



передатчик ДУ

Проводной беспроводной пулытДУ доступны одновременно

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СМАЗКИ

КЛАПАН СВИНЧИВАНИЯ И РАЗВИНЧИВАНИЯ ШТАНГ



Компенсация резьбы точно регулируется клапаном при свинчивании и развинчивании для увеличения срока службы резьбы

НИЖНИЙ ЦЕНТРАТОР ШТАНГИ





Предотвращает вибрацию штанги и обеспечивает прямолинейность скважины путем централизации и выравнивания штанг



ОГРАЖДЕНИЯ

Стандартное ограждение



2 Опциональное ограждение с предохранительным устройством



Защищает персонал от вращающейся буровой штанги путем снижения скорости вращения и скорости подачи при открытии

БОКОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОПЦИЯ



Предотвращает доступ во


время работы Легко снимается

ВЕРХНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЛЕБЕДКИ



Предотвращает случайный подъем штанги за счет остановки главной лебедки или канатной лебедки, если буровая штанга или внутрення труба входит в контакт с рычагом петли






МАССА И РАЗМЕРЫ

MACCA

ECR12 8000 кг (17636 фунтов) ECR18 9000 кг (19,841 фунтов)



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ **ECR12/18**

НАИМЕНОВАНИЕ	СТАНДАРТ	ОПЦИЯ
Двигатель CUMMINS 6CTAA8.3C	√	<u>-</u> _
Сдвижной вращатель		
Безотказный штангодержатель	-	
Типовая канатная лебедка	1	
Двухскоростная главная лебедка	1	
Типовая опора	-	
Тягач с ручным управлением	-	
Высокопроизводительный охладитель с радиатором для температур	оы 65°	
Смазочная линия для шкива мачты	1	
Ограждение	-	
Рычаг блокировки	1	
Клапан для свинчивания/развинчивания штанг	-	
Верхний отбрасыватель штанги	<u> </u>	
Верхний ограничитель лебедки	1	
Держатель патрона/штанги HQ и набор втулок	-	
Комплект водяного насоса (стандартный буровой насос производства США. Модель AW1122BCD)	_	✓
Смеситель		1
Пульт ДУ (проводной или беспроводной) для перегона	_	
Дополнительные раздвижные опоры		
Вращатель штанги		
Ограждение с предохранительным устройством		
Группа боковых ограждений		
Канатная лебедка с автоматическим укладчиком		
Кабина с кондиционером		
Стабилизатор штанг		
Система предварительного нагрева хладагента двигателя		
Держатель патрона/штанги PQ и набор втулок	_	—
Держатель патрона/штанги NQ и набор втулок		—
Держатель патрона/штанги BQ и набор втулок	_	
Набор втулок PW	_	1